

20

・うさぎ (表記はcm)

型紙の出力は、プリンターの設定を A4 にすると
ほぼ実寸大になります。

出力した際、サイズをチェックしてください。

